

SLINGBOX 350

Guia Rápido



ASSISTA SUA TV EM QUALQUER LUGAR

www.slingbox.com.br

Copyright © 2012 Sling Media, Inc. Sling, Sling Media, Slingbox and SlingPlayer are the trademarks or registered trademarks of Sling Media, Inc. Other products and companies mentioned are the trademarks of their respective owners and not of Sling Media, Inc.
Part Number: 197720

O que contém na caixa.

Slingbox® 350



Cabo de vídeo composto.

Cabo de vídeo componente.

Cabo de áudio estéreo

Cabo de rede

Fonte de alimentação

Cabo Infra-Vermelho*

Antes de começar.

Um PC ou Mac é necessário para configurar seu Slingbox. Certifique-se de que seu equipamento atenda às configurações mínimas necessárias. Acesse www.slingbox.com.br/compatibilidade para verificar os requisitos mínimos.

Anote o nome do fabricante e modelo do dispositivo A/V ou decodificador que irá se conectar ao Slingbox**. Você precisará dessas informações para configurar seu controle virtual.

*Seu Slingbox possui um emissor infra-vermelho interno. Só será necessário utilizar o cabo infra-vermelho que acompanha o produto caso seu dispositivo A/V ou decodificador estiver distante do Slingbox.

**Estas informações encontram-se geralmente em uma etiqueta atrás ou embaixo do seu dispositivo A/V ou decodificador. Caso tenha dificuldades em identificar seu dispositivo A/V ou decodificador, acesse www.slingbox.com.br/decodificador

1 / Conectando o seu dispositivo A/V ou decodificador.

Vídeo-componente (HD) – cabo vermelho, azul e verde.


Meu dispositivo A/V ou decodificador está conectado à minha TV através de cabo HDMI:

1 / Utilize os cabos de vídeo componente (vermelho, azul e verde) e áudio estéreo (vermelho e branco) que acompanham o produto para conectar às portas COMPONENT OUT e AUDIO OUT do dispositivo A/V ou decodificador nas portas COMPONENT IN e AUDIO IN do seu Slingbox.

Meu dispositivo A/V ou decodificador está conectado à minha TV/Home Theater através dos cabos vídeo-componente (cabo vermelho, azul e verde):

1 / Basta desconectar os cabos vídeo componente (vermelho, azul e verde) e áudio estéreo (vermelho e branco) de seu dispositivo A/V ou decodificador e conectá-los às portas COMPONENT OUT e AUDIO OUT de seu Slingbox.

2 / Conecte os cabos vídeo componente (vermelho, azul e verde) e áudio estéreo (vermelho e branco) que acompanham o equipamento na saída de seu dispositivo A/V ou decodificador e nas portas COMPONENT IN e AUDIO IN do seu Slingbox.




Vídeo Composto (SD) – cabo amarelo

Meu dispositivo A/V ou decodificador está conectado à minha TV através de cabo vídeo composto (amarelo):

1 / Desconecte o cabo vídeo-composto (amarelo) e áudio estéreo (branco e vermelho) de seu dispositivo A/V ou decodificador e conecte-os às portas VIDEO OUT e AUDIO OUT de seu Slingbox.


2 / Conecte o cabo vídeo-composto (amarelo) e áudio estéreo (vermelho e branco) que acompanham o equipamento na saída de seu dispositivo A/V ou decodificador e nas portas VIDEO IN e AUDIO IN de seu Slingbox.



2 / Conexões de rede

1 / Conecte uma ponta do cabo de rede (ethernet) na saída de seu Slingbox.

2 / Conecte a outra ponta do cabo de rede à porta LAN de seu roteador de internet.



3 / Conectando sua fonte de alimentação

1 / Ligue a fonte de alimentação à rede elétrica e conecte-o ao Slingbox.

2 / A primeira luz (força) na frente de seu Slingbox irá acender e a segunda luz (rede) e o logo do Slingbox irão piscar. Aguarde alguns instantes até que a segunda luz (rede) fique acesa continuamente e o logo do Slingbox comece a piscar lentamente. Agora vamos configurar seu Slingbox.

4 / Configurando seu Slingbox

1 / Se seu computador estiver conectado a internet via Wi-Fi, certifique-se que ele esteja na mesma rede de seu Slingbox.

2 / Acesse a página www.slingbox.com.br/configuracao e siga as instruções passo-a-passo para configurar seu Slingbox.

5 / Perguntas Frequentes

Se alguém está assistindo TV em casa, posso assistir um canal diferente no meu Slingbox?

Não. Recomendamos instalar o Slingbox em um dispositivo A/V ou decodificador de TV que seja menos utilizado.

Quantos usuários podem acessar o Slingbox simultaneamente?

Somente um usuário pode acessar o Slingbox de cada vez.

Como administrador do Slingbox, você pode convidar outros usuários com privilégio de "apenas assistir", podendo assumir o controle a qualquer momento.

Minha TV precisa estar ligada para acessar meu Slingbox?

Não. Sua TV não precisa estar ligada para assistir seu Slingbox remotamente.

Basta que o aparelho e o dispositivo A/V ou decodificador estejam ligados na rede elétrica e com o Slingbox devidamente configurado.

Quais canais poderei assistir no meu Slingbox?

Com o Slingbox você terá acesso a todos os canais do seu decodificador, podendo assisti-los em qualquer lugar do mundo.

Consigo acessar meu Slingbox usando minha internet móvel (3G/4G)?

Sim. A qualidade da transmissão irá variar de acordo com a velocidade e condições de conexão de sua operadora.

Mais ajuda?

Acesse: www.slingbox.com.br/suporte